

PULVE I

Pulvérisateur à pression préalable

Ce pulvérisateur se met en pression en activant plusieurs fois la chambre à pression. La capacité utile est d'environ les deux tiers de sa capacité totale, le reste ne devant pas être rempli afin de pouvoir comprimer l'air. Une fois que la pression aura été obtenue, on pourra commencer le traitement.

Le **PULVE I** est conçu pour l'extérieur, balcons, terrasses et jardins, de 400 à 1500 m² et potagers, ainsi que pour toutes les cultures pour lesquelles le système d'application ou les difficultés du terrain exigent d'avoir les mains libres, ou ne permettent pas de porter un poids important sur le dos.

Capacité utile du réservoir 6 litres, lance en fibre de verre, tuyau en plastique transparent permettant de voir le niveau du liquide. Valve de fermeture de la chambre viton.

Certification allemande de sécurité TÜV-GC



- 1 Les connexions du tuyau avec la lance et le réservoir sont filetées sans colliers ni raccords.
- 2 Grand filtre avec des joints en viton sur la poignée de la lance.
- 3 Manette ergonomique sans effort
- 4 Grand trou de remplissage en forme d'entonnoir.
- 6 Lance en fibre de verre.
- 7 Valve de sécurité. Décompression automatique de l'excès de pression.
- 8 Rainure de décompression. Système de sécurité.
- 9 Indicateur extérieur de niveau.
- 10 Réservoir en polypropylène, léger et très résistant.
- 11 Dispositif de fixation de la lance et du tuyau pour le transport
- 12 Courroie de transport en bandoulière, grande et résistante.
- 13 Raccord pour l'accouplement d'accessoires, Lance orientable
- 14 Dessins illustrant la mise en marche et l'utilisation.
- 15 Buse à jet réglable.
- 16 Grande facilité de nettoyage grâce à la vidange totale.
- 17 Valve de fermeture de la chambre à pression en viton
- 18 Tuyau en plastique transparent permettant de voir le niveau du liquide.