

LINGETTES DESINFECTANTES MULTI-SURFACES SANS RINCAGE

SLEEPY France

LINGETTES DESINFECTANTES
MULTI-SURFACES

- ANTIBACTERIAL
- ANTIMICROBIAL
- ANTIVIRAL

SOLUTION
D'IMPREGNATION :

- Parfumée avec alcool

*Indication :*

Lingettes désinfectantes multi-surfaces. A utiliser lorsqu'un besoin de désinfection rapide est nécessaire. Bactéricide et virucide. Inutile de rincer



CARACTERISTIQUES

- ✓ COMPOSITION : 25% VISCOSE (SPUNLACE 42GSM/M2)
- ✓ TAILLE DE LA LINGETTE : 150 x 180 MM
- ✓ POIDS DE LA LINGETTE A SEC : 1,20 G/PIECES +/-10
- ✓ SOLUTION D'IMPREGNATION : 3,50 G/PIECES +/-10

COMPOSITION :

Aqua, alcool, c12-14-alkyldimethyl (ethylbenzyl) chlorures
d'ammoniumc12-16-chlorure
d'ammonium
d'alkyldimethylbenzyle, c12-15
pareth-12, phenoxyethanol, acide
deshydroacetique, acide benzoïque
glycérine, diacétate de glutamate
tetrasodique, parfum

LINGETTES DESINFECTANTES MULTI-SURFACES SANS RINCAGE

SLEEPY France



MODE D'EMPLOI :

- PRENDRE UNE LINGETTE ET BIEN REFERMER LE DEVIDOIR.
- APPLIQUER LA LINGETTE. RESPECTER LE TEMPS DE CONTACT SELON L'ACTIVITE RECHERCHEE.
- LAISSER SECHER. LE RINÇAGE EST INUTILE SAUF EN CAS DE CONTACT PROLONGE AVEC LA PEAU OU LES MUQUEUSES. BIEN REFERMER L'EMBALLAGE APRES CHAQUE OUVERTURE.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Dangereux - respectez les précautions d'emploi (établies selon les règles européennes en vigueur en matière de classification et d'étiquetage des produits chimiques). Stockage : conserver à l'abri du soleil et conserver à température ambiante. Produit désinfection multi-surfaces, en contact ou non avec les denrées alimentaires.

CONDITIONNEMENTS :

- ✓ 12 sachets de 100 lingettes

PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES

LA SOLUTION D'IMPREGNATION EST :

BACTERICIDE	EN 1276, EN 13727+A2, EN1500 EN16615.
LEVURICIDE	EN1275 (30 SEC), EN 1650+A1 (30 SEC) EN13624 (30 SEC)
VIRUCIDE	EN 14476+A1 EN 14476+A2 ACTIVE SUR CORONAVIRUS (EN 30 SEC) H1N1 (EN 60 SEC)